

Come configurare una rete con server DNS ,DHCP e HTTP.

1. Configurare il server DHCP


Per prima cosa vanno collocati i laptop, i server e gli switch:



Va configurato il server DHCP come possiamo vedere nell' immagine seguente:




Si imposta prima di tutto l' IP del DNS server, poi va assegnata la sottorete su "Start IP Address" con conseguente subnet mask e si clicca su "Save"; dopodiché andando su "Config" dovremo assegnare staticamente l'IP e la subnet mask al server DHCP (in questo caso 192.168.100.1)




2. Configurare il server HTTP

Cliccando su "Config" e poi su "Settings", va assegnato l'IP che abbiamo deciso di dare in precedenza al server DNS:




Cliccando poi su "FastEthernet0" assegniamo l'IP al server HTTP e la subnet mask:




3. Configurare il server DNS


Cliccando sempre su "Config" e poi su "Settings", inseriamo l'IP al server DNS (lo stesso che abbiamo messo anche agli altri, cioè 192.168.100.4:



Andando poi su "FastEthernet0" assegniamo staticamente l' IP al server DNS, che naturalmente dovrà essere lo stesso che abbiamo usato per gli altri server, e la subnet mask:




Cliccando poi su "Services" e su "DNS" nel menù a colonna di sinistra, impostiamo DNS Service su On e creiamo un A Record chiamandolo "epicode.internal" a aggiungendo l'IP del server HTTP così da dar modo al DNS di tradurre il nome di dominio in Indirizzo IP; per ultimo clicchiamo su "Save":




4. Configurare IP dinamici ai client

Selezionando uno dei 2 laptop, dobbiamo innanzitutto impostare l'IP del server DNS mettendo la spunta su DHCP così da assegnarlo automaticamente:



Stessa cosa per l'IP del laptop, andiamo su "FastEthernet0"e, sotto la voce IP Configuration, spuntiamo DHCP così da assegnare l'IP dinamico all' host:




5. Test

Clicchiamo su uno dei 2 Laptop, andiamo su Desktop, Command Prompt e lanciamo il comando ipconfig:

```
C:\>ipconfig
FastEthernet0 Connection: (default port)
  Connection-specific DNS Suffix..:
  Link-local IPv6 Address.....: FE80::202:16FF:FE14:3BCA
  IPv6 Address....
  IPv4 Address....: 192.168.100.3
Subnet Mask....: 255.255.255.0
  Default Gateway....:
                               0.0.0.0
Bluetooth Connection:
  Connection-specific DNS Suffix..:
  Link-local IPv6 Address....:::
  IPv6 Address....: ::
  IPv4 Address..... 0.0.0.0
  Subnet Mask..... 0.0.0.0
  Default Gateway....::::
                               0.0.0.0
```

Sempre su uno dei 2 laptop andiamo su Desktop, Web Browser e cerchiamo "epicode.internal" sulla barra dell'URL:



Torniamo su Command Prompt e lanciamo il comando "nslookup epicode.internal" per vedere se il DNS traduce il nome di dominio in indirizzo IP:

